

CLI810HF

OPERAZIONE

Codici segreto

La CLI810HF gestisce 10 codici segreti a 4 cifre:

- ▶ 1 codice principale (1234 per difetto) permette lo sfruttamento completo e la programmazione della tastiera.
- ▶ 9 codici utilizzatori (0000 per difetto) per un utilizzo completo della tastiera (una volta il codice cambiato e diverso 0000).

Un codice sotto costrizione (ottenuto aggiungendo 1 all'ultimo delle 4 cifre del vostro codice) permette di trasmettere un comando di messa fuori sorveglianza alla centrale, tutto segnalandogli che si tratta di un'aggressione.

Il codice dell'utente deve essere osservato in una sequenza di 20 appoggi massimi. Oltre, la tastiera è bloccata (blocco antifrode) durante circa 5 mn, e l'informazione è emessa verso la centrale.

REGISTRAZIONE

IMPORTANDO: La tastiera deve sempre essere registrata alla sua posizione definitiva, cosa che permette di visualizzare il livello radiofonico di registrazione. Per evitare ogni problema, questo livello deve essere superiore a 2 graduazioni la registrazione di una tastiera richiede l'utilizzo di un attrezzo di programmazione.

La procedura completa è descritta nella nota d'impianto della centrale o dell'attrezzo di programmazione.

- Dopo avere collegato l'attrezzo di programmazione, scegliere la rubrica registrazione
- Attivare in seguito l'autoprotezione. Quest'ultimo è allora registrato.
- Rimane da scegliere la zona destinata alla tastiera (secondo versione centrale - versione C minima - totale, allegato, totale+annexe) ed il tipo d'allarme (alerte1, 2 3, carrillon, inattivo).

Per la soppressione, accedere al frammento precedente, scegliere l'unità periferica da eliminare e sostenere "su SOPPR,,