

CARDIN S449

Per poter funzionare, il vostro telecomando deve essere codificato.

La codifica si realizza mediante un altro telecomando già programmato, oppure mediante un ricevitore radio.

Procedura per la codifica mediante un telecomando già programmato

- 1- Prendete un telecomando già programmato e i telecomandi nuovi.
- 2- Avvicinatevi all'impianto comandato dal telecomando (collocatevi nel campo di ricezione del ricevitore).
- 3- Prendete il telecomando già programmato:
 - con una graffa, premete il tasto nascosto (piccolo buco sul telecomando)Il ricevitore emette allora un breve bip.
 - premete uno dei tasti del telecomando già programmato. Il ricevitore emette allora un breve bip: per 5 secondi resta in modo « memorizzazione ».
- 4- Prendete uno dei nuovi telecomandi e premete il tasto da memorizzare. Il ricevitore emette 2 brevi bip, indicando la registrazione del nuovo telecomando.

Successivamente, potete registrare altri telecomandi.

Attenzione: dopo 5 secondi di inattività, il ricevitore emette un lungo bip che indica la fine del modo « memorizzazione ».

Procedura per la codifica mediante un ricevitore

- 1- Aprite la scatola del ricevitore
- 2- Sulla scheda del ricevitore, mantenete premuto il tasto « MEMO ». Una spia rossa si accende e lampeggia lentamente.
- 3- Prendete uno dei nuovi telecomandi e premete il tasto da memorizzare. La spia si spegne.
- 4- Rilasciate il tasto « MEMO » e quello del telecomando.
La spia sulla scheda radio riprende a lampeggiare.
- 5- Premete nuovamente lo stesso tasto del telecomando.
La spia si spegne, confermando l'avvenuta registrazione del telecomando.
- 6- Ripetete l'operazione per tutti i tasti e per tutti i telecomandi da registrare.