

## **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL RICEVITORE BFT CLONIX-2**

### **1- Alimentazione elettrica del ricevitore**

Per sicurezza, vi raccomandiamo di staccare la corrente dell'impianto prima di ogni operazione.

Il ricevitore CLONIX-2E deve essere alimentato a 12V o 24V, corrente alternata o continua tra i poli «-» e «+» (se la corrente è alternata, non bisogna rispettare il senso).

È necessario verificare che la tensione di alimentazione di cui disponete soddisfi pienamente tale requisito. Se disponete unicamente di un'alimentazione di tensione superiore (220V, ad esempio) bisognerà apporre al ricevitore un trasformatore.

### **2- Collegamento dei canali n°1 e n°2**

È conveniente collegare il canale n°1 tra i terminali CH1. Così facendo, quando premerete il tasto n°1 del telecomando, un contatto elettrico verrà creato tra questi due terminali (« contatto asciutto»).

Allo stesso modo, il collegamento di questo canale si realizza tra i terminali CH2.

### **Avvertenza importante:**

È possibile montare un ricevitore su un impianto esistente mediante due modalità:

- 1- installazione mediante sostituzione dell'attuale ricevitore (i vecchi telecomandi smetteranno di funzionare se non sono compatibili con il nuovo modello di ricevitore). In questo caso, il nuovo ricevitore riprende i collegamenti dell'attuale ricevitore, eccetto l'antenna che è già compresa nel ricevitore CLONIX-2E.
- 2- Installazione in parallelo dell'attuale ricevitore (i due tipi di telecomando potranno dunque funzionare sullo stesso impianto). Ecco come procedere:

- + Canale 1 Canale 2

Scheda principale

Ricevitore già in servizio, da mantenere

(esempio di configurazione)

- + Canale 1 Canale 2

Ricevitore CLONIX-2E

CH1 CH2 - +

**Collegamento del 1° canale**

**Collegamento del 2° canale**

**Alimentazione**