

# **FOGLIO DI ISTRUZIONI PER LA CODIFICA DEL TELECOMANDO**

## **Principio di funzionamento:**

Ogni nuovo telecomando dispone di un codice proprio.

Affinché il nuovo telecomando funzioni, è necessario registrare il suo codice sul ricevitore radio (un ricevitore radio può registrare più di un nuovo telecomando).

## **Avvertenze preliminari importanti:**

- La presente descrizione può non corrispondere esattamente a tutte le marche né a tutti i modelli. In caso di anomalie, è conveniente pertanto rifarsi al foglio illustrativo originario del vostro impianto.
- Attenzione: Mantenere premuto il tasto di registrazione (MEMO, ENR, PROG o REC, ecc.) per più di 5 secondi può cancellare tutti i telecomandi registrati sul ricevitore!

## **Procedura di registrazione del nuovo telecomando:**

1- Aprite la scatola del ricevitore radio (situato all'estremità del filo dell'antenna)

2- Premete il tasto di registrazione situato sulla scheda del ricevitore radio che, a seconda dei modelli, si chiama : ENR, MEMO, PROG, REC, ecc.

*Nota:* Per alcuni ricevitori è sufficiente premere il tasto di registrazione una volta sola e poi rilasciarlo. Per altri casi, è conveniente mantenere premuto il tasto di registrazione.

3- Un diodo sulla scheda radio si accende o lampeggia.

4- Tenete premuto per un secondo il tasto del nuovo telecomando.

5- Rilasciate il tasto : a seconda dei modelli, la spia luminosa della scheda si spegne immediatamente o durante i 10 secondi successivi.

6- Verificate il corretto funzionamento del nuovo telecomando.

7- Riposizionate la scatola del ricevitore radio.