

FOGLIO DI ISTRUZIONI PER LA CODIFICA DEL TELECOMANDO ECOSTAR

REGISTRAZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDO ECOSTAR.

Avvertenza importante: potete registrare fino a un massimo di 6 telecomandi RSE2 sul meccanismo ECOSTAR.

Per programmare il telecomando:

- Premete leggermente il piccolo tasto trasparente "P" situato sotto il dispositivo di azionamento ECOSTAR: il diodo posizionato sotto il tasto trasparente del dispositivo di azionamento inizia a lampeggiare lentamente (nel caso in cui la luce che si trova sotto il dispositivo di azionamento fosse accesa, si spegnerebbe). Avete 20 secondi per registrare il nuovo telecomando.
- Premete uno dei tasti del nuovo telecomando: il diodo posizionato sotto il tasto trasparente del dispositivo di azionamento lampeggerà più rapidamente.
- Premete ancora una volta lo stesso tasto del nuovo telecomando: il diodo inizierà a lampeggiare ancor più velocemente. Rilasciate dunque il tasto del telecomando.
- Provate il nuovo telecomando.

CANCELLAZIONE DI TUTTI I TELECOMANDI

Per cancellare tutti i telecomandi registrati sul dispositivo di azionamento, dovete premere e mantenere premuto per più di 5 secondi il tasto trasparente "P" situato sotto il dispositivo di azionamento. Il diodo inizia a lampeggiare lentamente per 1 secondo, poi più rapidamente per 4 secondi e infine ancor più velocemente per 2 secondi: tutti i telecomandi sono stati cancellati.