

Bottone notte

Il bottone notte è da piazzare ad esempio sulla parete accanto alla vostra tavola di lato del letto, permette un'attivazione parziale ed il disarmo del sistema dalla vostra camera da letto, per una protezione in vostra presenza. I simboli sono fosforescenti affinché possano essere visti di notte.

1/ BOTTONE ROSSO

Sostenete su questo bottone durante 1 seconda per mettere l' allarme in modo "Arm. Parziale,,.

2/ BOTTONE VERDE

Sostenete su questo bottone durante 1 seconda per mettere l' allarme in modo "disarmato,,.

- **Vistoso**

Quando sia il bottone rosso o il bottone Verde è sostenuto, la spia luminosa TX tremolerà per segnalare che HA2000NS ha correttamente inviato un segnale alla centrale.

- **Batterie**

HA2000NS utilizza una batteria alcalina di 12V 35mAh come source d' energia. batteria può servire per approssimativamente 2,600 trasmissioni di segnali prima di cambiare. HA2000NS può anche individuare il statu di batteria. Il segnale di batteria debole sarà inviato alla centrale con trasmissioni regolari.

- **Per cominciare**

- Ritirate la vite per separare il capot superiore della base.
- Inserite la batteria con il negativo del quotato della molla.
- Rimettete il capot sulla base.
- Mettete la centrale sul frammento "Acc. + " quindi scegliete il frammento "aggiungere Acc.,,.
- Sostenete su n' importa quale bottone di HA2000NS.
- Sostenete "su OK,, sulla centrale e seguite le sue messe a punto per completare processo d' apprendistato. Riferitesi al manuale d' utilizzo di la vostra centrale nella sezione "Acc. + " per completare il processo d' apprendistato.
- Il processo d' apprendistato è ora completato dopo che la HA2000NS sia configurata,
- mettete la centrale in modo "modo prova,, mantenete l' Commutatore di notte HA2000NS à l' posto desiderato quindi sostenete sul bottone per confermare che questo posto è a portata di Centrale.
- Quando la posizione di funzionamento di HA2000NS vi conviene, potete procedere al suo impianto.

- **Montare la HA2000NS**

Egli là A2 modi di montare la HA2000NS cioè con impianto con adesivi, sia con assemblaggio con vite.

- **Impianto con adesivi**

1. Pulite la superficie con uno sgrassando adeguato.
2. Ritirate la pellicola protettiva su quotato della banda adesiva bilaterale ed applicate fermamente alla parte posteriore di l' apparecchio.
3. In seguito ritirate l' altra pellicola protettiva e sostenete fermamente su l' oggetto a l' posto desiderato. Assemblaggio con vite La base possiede due parti dove plastica è più fine.

- **Assemblaggio con vite:**

1. Ritirate la vite per separare il capot superiore della base.
2. bucate le parti più fini di base.
3. Utilizzate i fori come modello, bucate due fori ed inserite spilli. 4. Avvitare la base negli spilli. 5. Avvitare il capot superiore su fondo