

MODELLO: FAAC 433 SL, 433 SLR e TMN 40 SL

Procedura di codifica mediante un telecomando già programmato

Avvertenze preliminari:

- Durante l'operazione di codifica, premendo prima i tasti del nuovo telecomando, si rischia di deprogrammare quello vecchio.
- L'operazione di codifica provocherà l'apertura della porta. Al fine di evitare ogni tipo incidente, vi raccomandiamo di programmare il telecomando dall'interno del vostro garage.

Per codificare il vostro telecomando, procedete come segue:

- 1- Su di una superficie piana, ad esempio un tavolo, disponete uno di fronte all'altro un telecomando master già programmato insieme a quello nuovo.
- 2- Premete il tasto del telecomando già programmato e mantenete premuto.
- 3- Immediatamente dopo, premete lo stesso tasto del nuovo telecomando e mantenete premuto. Il diodo del nuovo telecomando lampeggia rapidamente per 2 volte, indicando che l'operazione è stata realizzata con successo.
- 4- Rilasciate i tasti.
- 5- Verificate il corretto funzionamento del nuovo telecomando.

Procedura di codifica mediante ricevitore radio

Avvertenze preliminari:

- L'operazione di codifica provocherà l'apertura della porta. Al fine di evitare ogni tipo incidente, vi raccomandiamo di programmare il telecomando dall'interno del vostro garage.
- L'operazione di codifica provocherà la deprogrammazione dei telecomandi già programmati sull'impianto.

Per codificare il vostro telecomando, procedete come segue:

1. Rimuovete la scatola del ricevitore radio.
2. Premete il tasto SW1 della scheda radio. Contemporaneamente, tenete premuto per un secondo uno dei tasti del nuovo telecomando.
3. Rilasciate i tasti.
4. Verificate il corretto funzionamento del nuovo telecomando.
5. Richiudete la scatola del ricevitore radio.