

MOTOSTAR CLICKSTAR 532 - CLICKSTAR 534

Per poter funzionare, il nuovo telecomando deve essere codificato.

Per codificare il vostro telecomando, procedete come segue:

1- Tenete premuto il primo tasto del nuovo telecomando fino a quando il diodo non si illumina e permane acceso (circa 7 secondi).

Telecomando nuovo

Successivamente, rilasciate il tasto: avete 10 secondi per registrare il segnale.

Telecomando già programmato

2- Collocate l'estremità superiore del vecchio telecomando contro la parte inferiore del nuovo telecomando, come illustrato:

Telecomando nuovo

3- Premete il primo tasto del vecchio telecomando. Il nuovo telecomando lampeggia 3 volte: l'operazione è stata realizzata con successo.

4- Rilasciate tutto e ricominciate la stessa operazione per ciascuno dei tasti.

5- Verificate il corretto funzionamento del nuovo telecomando.