

NICE BIO, FLO.R o VERY.VR

La codifica si realizza mediante un altro telecomando già programmato o mediante il ricevitore radio.

Codifica mediante un telecomando già programmato

Per programmare il nuovo telecomando, procedete come segue:

- 1- Prendete un telecomando già programmato e quello nuovo.
- 2- Avvicinatevi all'impianto comandato dal telecomando (è necessario che vi disponiate nel campo di ricezione del ricevitore radio).
- 3- Prendete il nuovo telecomando e premete uno dei tasti per almeno 5 secondi.
- 4- Prendete il telecomando già programmato e premete lentamente 3 volte uno dei tasti. Ogni tasto va premuto per un secondo e le pressioni devono essere intervallate da un secondo.
- 5- Infine, premete uno dei tasti del nuovo telecomando.

Il nuovo telecomando è adesso programmato. Verificate il corretto funzionamento.

Se il nuovo telecomando non funziona, ricominciate la procedura daccapo rispettando più precisamente i tempi.

Codifica mediante ricevitore radio

Per programmare il nuovo telecomando, procedete come segue:

- 1- Rimuovete la scatola del ricevitore
- 2- Sulla scheda radio, premete un piccolo tasto fino a quando un diodo non si illumina sulla scheda; poi rilasciate il tasto.
- 3- Premete e rilasciate uno dei tasti del nuovo telecomando. La spia sulla scheda dovrebbe spegnersi.
- 4- Aspettate un secondo e premete nuovamente il tasto del nuovo telecomando.
- 5- Il diodo del ricevitore lampeggia 3 volte per confermare l'avvenuta registrazione del telecomando.
- 6- Se la spia lampeggia solo 2 volte, è necessario ricominciare la procedura daccapo.

