

# FOGLIO DI ISTRUZIONI PER LA CODIFICA DEL TELECOMANDO BFT MITTO 2M

Affinché il telecomando possa funzionare, è necessario registrare ciascuno dei suoi tasti sul ricevitore (contenitore fisso dell'impianto, situato all'estremità del filo dell'antenna).

1. Aprite il ricevitore e premete una volta il tasto SW1: il diodo del ricevitore lampeggia.
2. Premete il tasto nascosto situato sul dorso del nuovo telecomando fino a quando il diodo del ricevitore non permane acceso.
3. Premete il tasto del nuovo telecomando fino a quando il diodo non riprende a lampeggiare.
4. Aspettate che il diodo si spenga. Il primo tasto è stato registrato e funziona.
5. Registrate il secondo tasto utilizzando: il tasto **SW2** del vostro ricevitore, successivamente lo stesso tasto nascosto e dopo il secondo tasto del telecomando. Infine, verificate il corretto funzionamento del telecomando.