

## **CAME TOP 432NA e TOP 434NA**

Affinché il nuovo telecomando possa funzionare, dovete codificarlo come segue :

1- Premete contemporaneamente i 2 tasti del nuovo telecomando fino a quando il diodo non lampeggia più rapidamente. Rilasciate i tasti.

2- Premete il primo bottone: il diodo si illumina e permane acceso.

3- Durante i 10 secondi successivi, posizionate il vecchio telecomando contro il nuovo fino a quando il diodo non lampeggia più rapidamente (come illustra la figura in basso: la parte superiore del vecchio contro la parte inferiore del nuovo) e premete il primo tasto del vecchio telecomando. Il nuovo telecomando lampeggia 3 volte: l'operazione è stata realizzata con successo.

4- Rilasciate tutti i tasti.

5- Una volta codificato il primo tasto, ripetete la stessa operazione per il secondo tasto del telecomando.

6- Verificate il corretto funzionamento del telecomando.

Avvertenze importanti:

- Questo processo di codifica è valido anche se il vecchio telecomando è compatibile con i modelli Top432NA, Top432S, Top432SA e Top432M.

- È necessario che il telecomando originale funzioni correttamente per poter trasmettere il suo codice al nuovo telecomando.