

FOGLIO DI ISTRUZIONI PER LA CODIFICA DEL TELECOMANDO PRASTEL MPS / BENINCA TWV / BENINCA CUPIDO

Per poter funzionare, il vostro telecomando deve essere codificato.
La codifica può essere realizzata sia mediante un altro telecomando già programmato, sia mediante il ricevitore radio.

Procedura per la codifica mediante un telecomando già programmato

1. Prendete un telecomando già programmato.
2. Avvicinatevi all'impianto comandato dal telecomando (1-2 metri)
3. Inserite una graffa o un oggetto sottile nel piccolo buco situato sul dorso del telecomando già programmato oppure premete il tasto nascosto posizionato a fianco della pila all'interno dello stesso.
4. Il diodo del telecomando si accende per un secondo, poi si spegne. Il ricevitore passa al modo « registrazione ». Avete 10 secondi per premere una volta un tasto qualsiasi del nuovo telecomando. (In caso dobbiate registrare diversi telecomandi, ripetete la stessa operazione per ciascuno di essi).
5. 10 secondi dopo l'ultima trasmissione, il ricevitore passa al modo normale (ricezione). Verificate, dunque, il corretto funzionamento del nuovo telecomando.

Procedura per la codifica mediante ricevitore

- 1- Aprite la scatola del ricevitore.
- 2- Sulla scheda del ricevitore, premete una volta il tasto P1: il diodo rosso si illumina, indicando il passaggio al modo « registrazione ».
- 3- Durante i 10 secondi successivi, tenete premuto per almeno 2 secondi uno dei tasti del nuovo telecomando. Il ricevitore passa al modo « registrazione ». Avete 10 secondi per premere una volta un tasto qualsiasi del nuovo telecomando. (In caso dobbiate registrare diversi telecomandi, ripetete la stessa operazione per ciascuno di essi).
- 4- 10 secondi dopo l'ultima trasmissione, il ricevitore passa al modo normale (ricezione). Verificate, dunque, il corretto funzionamento del nuovo telecomando.

ATTENZIONE: se mantenete premuto troppo a lungo il tasto P1, tutti i telecomandi verranno cancellati dal vostro impianto!

