

FOGLIO DI ISTRUZIONI PER LA CODIFICA DEL TELECOMANDO
SOMFY KEYTIS

- 1- Aprite il ricevitore (parte fissa dell'impianto, generalmente situata vicino al dispositivo di azionamento)
- 2- Sul ricevitore, registrate il nuovo telecomando seguendo lo schema in basso: