

**ALLDUCKS 6203 12 bit**Programmazione del vostro nuovo telecomando :

1. Premete contemporaneamente i tasti ON e OFF del nuovo telecomando. Il diodo lampeggia, si spegne e si riaccende in luce fissa. Rilasciate i tasti. Il vostro nuovo telecomando é in funzione di programmazione.
2. Premete il tasto che desiderate programmare, il diodo si illumina. Rilasciate il tasto.
3. Componete il vostro codice premendo 12 volte sui tasti ON et OFF (Prendete nota del codice, potrete utilizzarlo per programmare altri telecomandi). A ogni pressione il diodo si illumina e poi si spegne.
4. Dopo la dodicesima pressione, premete di nuovo il tasto della tappa 2, il telecomando lampeggia velocemente per indicarvi che la programmazione ha funzionato.

Nota : se siete in possesso di un telecomando già programmato, potete utilizzare lo stesso codice personale e evitare, così, la procedura di memorizzazione del codice sulla scheda elettronica dell'automatismo, altrimenti, continuate la programmazione:

5. Aprite la cassetta della ricevente. Si trova a prossimità del motore.
6. Sulla scheda della ricevente, premete il tasto di programmazione P1. Il diodo del ricevente si accende in luce fissa. Rilasciate il tasto.
7. Mentre il diodo é illuminato, premete 2 volte sul tasto del vostro nuovo telecomando che desiderate programmare (quello che avete scelto nella seconda tappa di programmazione).
8. Il diodo della ricevente lampeggia 2 volte.
9. Il vostro nuovo telecomando é programmato.