

FOGLIO DI ISTRUZIONI PER LA CODIFICA DEL VOSTRO TELECOMANDO

Principio della codifica: ciascun telecomando dispone di un codice proprio.
Insegneremo al ricevitore radio a registrare il nuovo telecomando.
Il ricevitore radio SMIL0 o MHOUSE può registrare 256 telecomandi.

Memorizzazione di un nuovo telecomando.

La codifica si realizza mediante un altro telecomando già in funzione o mediante il ricevitore radio.

1° Codifica mediante telecomando già in funzione.

Prendete un telecomando già in funzione e quello nuovo.

Avvicinatevi all'impianto comandato dal telecomando.

(Disponetevi dentro il campo di ricezione del ricevitore radio).

Prendete il nuovo telecomando e premete uno dei tasti per almeno 5 secondi. (Utilizzate un orologio!)

Prendete il telecomando già in funzione e premete lentamente 3 volte uno dei tasti.

Ogni tasto va premuto per un secondo e le pressioni devono essere intervallate da un secondo.

Premete infine uno dei tasti del nuovo telecomando.

Il nuovo telecomando è adesso registrato.

Fate una prova. Se non funziona, ripetete la procedura con maggiore attenzione.

(Utilizzate un orologio!)

2° Codifica mediante ricevitore radio.

Premete e mantenete premuto per almeno 3 secondi il tasto sul ricevitore come illustrato qui in basso.

Quando la spia del ricevitore radio si illumina, rilasciate il tasto.

Durante i 10 secondi successivi, premete per almeno 2 secondi uno dei tasti del nuovo telecomando.

La spia del ricevitore lampeggia 3 volte.