

## Procedura di programmazione telecomanda GRUPPO DI LAVORO 3120

- Per i telecomandi e le tastiere, è possibile scegliere la posizione della zona. - TELECOMANDI E TASTIERE:

3 - collegare l'unità periferica al cavo di programmazione. La centrale riconosce automaticamente l'unità periferica e la visualizza sulla mostra indicando la zona e la posizione (la centrale indica la prima posizione libera). La mostra visualizza zona telecomando n. (Ex: Telecomando zona telecomando n. 1).

4 - se la posizione indicata vi conviene, sostenere sul bottone A del telecomando o sulla chiave ANTI-VIOLATION della tastiera ed attendere che la centrale emetta un bip lungo e che la mostra visualizza "**codifica ok**," e questo conferma che la codifica è stata effettuata. CONFIGURAZIONE TELECOMANDA O TASTIERA:

4 - se la posizione indicata non decide, è possibile modificarla sostenendo più volte sul bottone "A," di centrali fino a che la mostra visualizza la posizione desiderata.

5 - sostenere sulla chiave A del telecomando o sulla chiave ANTI-VIOLATION della tastiera e attendere che la centrale emetta un bip lungo e che la mostra visualizza "**codifica ok**," e questo conferma che la codifica è corretta.

6 - staccare l'unità periferica. ripetere la procedura del punto 3 per codificare una nuova unità periferica