



ISTRUZIONI PROGRAMMAZIONE RADIOCOMANDO REMOCON LRT1

- 1) posizionare il radiocomando per cancelli originale di fronte al remocon;
- 2) premere contemporaneamente un tasto dell'originale e il primo tasto del remocon;
- 3) attendere che il led del remocon lampeggi tre volte;
- 4) rilasciare i tasti e procedere come sopra per altri tasti;
- 5) togliere dal remocon il ponticello posto vicino alla batteria;
- 6) avvicinare il remocon al frequenzimetro e tenendo premuto un tasto qualsiasi, regolare il trimmer di regolazione con gli apposti giraviti in plastica, con la stessa frequenza del radiocomando originale;
- 7) il radiocomando per cancelli remocon è pronto.

